

Монтаж соединений теплового счетчика 7КТ АБАКАН

<p>держать кнопку 5сек, проверить тип термодатчика</p>	<p>проверить температуру (смена показаний 8сек)</p>	<p>проверить расход (смена показаний 8сек)</p>